



Wichtige Hinweise zu Gebrauch und Reinigung

Reinigen Sie die Teigrolle sowie die Silikonringe vor dem ersten und nach jedem weiteren Gebrauch gründlich mit heißem Wasser und etwas Spülmittel. Nehmen Sie dazu die Silikonringe von der Teigrolle ab.

Lassen Sie die Teigrolle nicht unnötig lange im Spülwasser liegen, sondern spülen Sie sie vorzugsweise zügig unter fließendem heißen Wasser ab. Andernfalls kann Wasser zwischen den Edelstahlkern und die Silikonummantelung laufen.

Tipp zur Aufbewahrung

Stecken Sie alle 4 Silikonringe bei Nichtgebrauch auf die Teigrolle. So gehen die Silikonringe nicht verloren und Sie haben beim nächsten Einsatz alles sofort griffbereit.

Der Artikel kann auch in der Spülmaschine gereinigt werden. Sortieren Sie die Silikonringe am besten in den Besteckkorb ein, damit sie nicht verloren gehen.

Verwenden Sie beim Reinigen keine scharfkantigen oder spitzen Hilfsmittel, um das Silikonmaterial nicht zu beschädigen.

Reinigen Sie den Artikel immer sofort nach dem Gebrauch, da sich dann Teigreste am besten lösen.



www.tchibo.de/anleitungen

Artikelnummer: 665 474

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.de