



de Produktinformation

Reinigung, Pflege und Gebrauch

Aufbewahrungskasten

- Zur Aufbewahrung von trockenen Lebensmitteln wie z.B. Zwiebeln, Knoblauch oder Kartoffeln bei Raumtemperatur geeignet.
- Reinigen Sie den Aufbewahrungskasten vor dem ersten Gebrauch und dann in regelmäßigen Abständen von Hand mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.
- Trocknen Sie den Aufbewahrungskasten gleich nach dem Spülen ab, um Flecken durch natürliche Kalkablagerungen zu vermeiden.
- Stellen Sie den Aufbewahrungskasten an einem trockenen Ort auf und achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen des Aufbewahrungskasten nicht verdeckt werden.
- Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche Lacke, Kunststoffe oder Möbelpflegemittel das Material der rutschhemmenden Füße angreifen und aufweichen. Um unliebsame Spuren auf den Möbeln zu vermeiden, legen Sie deshalb ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Artikel.
- Der Aufbewahrungskasten ist nicht geeignet zum Erhitzen im Backofen, auf dem Herd oder in der Mikrowelle!

Holzdeckel

- Verwenden Sie den Holzdeckel nicht als Schneidebrett.
- Reinigen Sie den Holzdeckel zügig von Hand mit etwas warmem Wasser und ggf. etwas mildem Spülmittel. Der Holzdeckel darf nicht längere Zeit im Spülwasser liegen oder unter fließendem Wasser gereinigt werden. Lassen Sie ihn anschließend in aufrechter Position gut trocknen. Der Holzdeckel ist nicht spülmaschinengeeignet.
- Damit Sie lange Freude an dem Artikel haben, empfehlen wir Ihnen, den Holzdeckel in regelmäßigen Abständen einzuölen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
 1. Reinigen Sie den Holzdeckel wie vorstehend beschrieben und lassen Sie ihn anschließend in aufrechter Position gut trocknen.
 2. Nehmen Sie ein paar Tropfen Speiseöl (kein Leinöl!). Ölen Sie das Holz mit einem Pinsel oder einem fusselfreien Tuch ein. Wischen Sie überschüssiges Öl mit einem Tuch ab.
 3. Lassen Sie das Öl gut einziehen, bevor Sie den Holzdeckel wieder verwenden.

Artikelnummer: 685 846

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.de